

# JONG-TOPIA SHIELD

## じゃんとぴあシールド

### 組立・取扱説明書

この度は「じゃんとぴあシールド」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。組立てになる前に、必ずこの説明書を最後までお読み頂き、十分理解された上で正しく組立て、ご使用下さいませ。

## ！ 注 意 ！

### ！ 組立て上のご注意

- 説明書をよくお読みの上で、組立て部品を正常な数で使用し、ネジはドライバーで確実に閉め、正しく組立てて下さい。組立てが不完全な場合、事故や破損の原因となる場合があります、危険です。
- 組立ての際は、電動ドライバーは使用しないで下さい。必要以上の力がかかると、商品の破損の原因となったりネジが外せなくなる恐れがあります。
- センターのプラスチック板は特に衝撃に弱い部品です。必ず平行な場所で組立てをお願いします。
- 組立て後、平らな場所にて製品の本締めを行い、各部がしっかり取り付けられているかどうか確認して下さい。

### ！ 取扱い上のご注意

- この製品を乱暴に取扱ったり、用途以外での使用はしないで下さい。
- 製品のいずれの場所にも絶対に体重をかけたり、乗ったりしないで下さい。転倒および破損の原因となります。

### ！ 据え付けのご注意

- 野外や日光の当たる場所、温度の高い所や湿気の多い所、ストーブやエアコンなどの熱や風が直接あたる場所や高温・乾燥の著しい所、ご使用は、変質・変形・変色の原因となりますので避けて下さい。

### ！ 未永くお使い頂くために

- 金具が緩んだまま使用していると、変形・破損などの原因となり大変危険です。定期的に金具が緩んでいないか点検し、緩みの箇所はしっかりと締め直して下さい。

### ！ お手入れについて

- 固く絞った布で拭いて下さい。汚れがひどい時は、中性洗剤を薄めて拭き取り、あとで洗剤が残らないように固く絞った布で綺麗に拭き取って下さい。

# マツオカ株式会社